

## A Product fiche

<b>B Trademark</b>	<b>Blaupunkt</b>
<b>C Model ID</b>	<b>236/152R; 236/173G,J; 236/186G,J; 236/189J,R; 236/207I,N,O,T; 236/224G,I</b>
<b>D Energy efficiency class</b>	A
<b>E Visible screen size (diagonal)</b>	60 cm / 23.6 inches
<b>F On mode power consumption</b>	25,0 W
<b>G Annual energy consumption*1</b>	37 kWh
<b>H Standby power consumption*2</b>	<0,50 W
<b>I Off mode power consumption</b>	0 W
<b>J Screen resolution</b>	1366 (H) × 768 (V)

**K**\*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L**\*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>C</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
	<b>B</b> Markenzeichen	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
Nederlands	<b>E</b> Sichtbare beeldschermdiagonale	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	<b>J</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	<b>J</b> Bildschirmauflösung	
Italiano	<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Français	<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Español	<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>B</b> Marcas comerciales	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
Svenska	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla	<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado	<b>J</b> Resolución de la pantalla
	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido	<b>J</b> Resolución de la pantalla	
Norsk	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Finnish	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Norsk	<b>A</b> Informationsblad	<b>C</b> Modellbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>B</b> Varumärken	<b>D</b> Energieeffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
Svenska	<b>E</b> Synlig skärmdiagonal	<b>I</b> Effektförbrukning i fränläge	<b>J</b> Skärmupplösning
	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge	<b>J</b> Skärmupplösning	
Norsk	<b>K</b> Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
Finnish	<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		
Norsk	<b>A</b> Scheda prodotto	<b>C</b> Identificatore del modello	<b>G</b> Consumo annuo di energia
	<b>B</b> I marchi	<b>D</b> Classe di efficienza energetica	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
Svenska	<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento	<b>J</b> Risoluzione dello schermo
	<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso	<b>J</b> Risoluzione dello schermo	
Norsk	<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	<b>L</b> quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
Finnish	<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.		
Svenska	<b>A</b> Fiche produit	<b>C</b> Référence du modèle	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
	<b>B</b> Marques déposées	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
Norsk	<b>E</b> Diagonale d'écran visible	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt	<b>J</b> Résolution de l'écran
	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche	<b>J</b> Résolution de l'écran	
Finnish	<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	<b>L</b> lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
Svenska	<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.		

Español	<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>B</b> Marcas comerciales	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
Svenska	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla	<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado	<b>J</b> Resolución de la pantalla
	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido	<b>J</b> Resolución de la pantalla	
Norsk	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Finnish	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Svenska	<b>A</b> Informationsblad	<b>C</b> Modellbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>B</b> Varumärken	<b>D</b> Energieeffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
Norsk	<b>E</b> Synlig skärmdiagonal	<b>I</b> Effektförbrukning i fränläge	<b>J</b> Skärmupplösning
	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge	<b>J</b> Skärmupplösning	
Finnish	<b>K</b> Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
Svenska	<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		
Norsk	<b>A</b> Produktinfo	<b>C</b> Modell-ID	<b>G</b> Årlig energiförbruk
	<b>B</b> Varemerker	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Strømforbruk i standby
Finnish	<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal	<b>I</b> Strømforbruk i off-modus	<b>J</b> Skjermoppløsning
	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus	<b>J</b> Skjermoppløsning	
Svenska	<b>K</b> Energiförbruk XYZ kWh per år, strömforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	<b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
Finnish	<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.		
Svenska	<b>A</b> Tuoteseloste	<b>C</b> Mallitunniste	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
	<b>B</b> Tavaramerkit	<b>D</b> Energiatohokkuusluokka	<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
Norsk	<b>E</b> Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä	<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa	<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio
	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio	
Finnish	<b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh: a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.		
	<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukoasäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
Svenska	<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.		



Lietuvių k.	<b>A</b> Gaminio kortelė <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas
	<b>B</b> Prekės ženklai <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	<b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
	<b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Ekrano skiriamoji geba
Português	<b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
	<b>L</b> Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija
	<b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.
	<b>N</b> Fichas de produto <b>C</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual
Danisk	<b>B</b> Marcas registradas <b>D</b> Classe de eficiência energética <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	<b>E</b> Diagonal visível do ecrã <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desativação
	<b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo <b>J</b> Resolução do ecrã
	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
Bulgarски	<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função
	<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>A</b> Datablad <b>C</b> Modelidentifikation <b>G</b> Årligt energiforbrug
	<b>B</b> Varemærker <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand
Eesti	<b>E</b> Synlig skærm diagonal <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand
	<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand <b>J</b> Skærmopløsning
	<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
	<b>L</b> når fjernsyn er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
Bosniački	<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.
	<b>A</b> Продуктов фиш <b>C</b> Идентификатор на модела <b>G</b> Годišна консумација на енергија
	<b>B</b> Трговски марки <b>D</b> Клас на енергијна ефикасност <b>H</b> Консумација на енергија в режим „в готовност“
	<b>E</b> Видим дијагонал на екрана <b>I</b> Консумација на енергија в режим „исклучен“
Română	<b>F</b> Консумација на енергија в режим „вклучен“ <b>J</b> Разделителна способност на екрана
	<b>K</b> Консумација на енергија XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергија ще зависи от начина на употреба на телевизора.
	<b>L</b> Цогатот телевизорът е исклучен от дистанционното управление и няма активна функција
	<b>M</b> За информација за номиналната консумација на енергија вижте етикета върху задния капак на телевизора.
Latviešu valoda	<b>A</b> Fișa produsului <b>C</b> Referință model <b>G</b> Consumul anual de energie
	<b>B</b> Mărci comerciale <b>D</b> Clasa de eficiență energetică <b>H</b> Puterea consumată în modul standby
	<b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit
	<b>F</b> Puterea consumată în modul activ <b>J</b> Rezoluție ecran
Polski	<b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
	<b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție
	<b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
	<b>A</b> Produkta speciāliā zīme <b>C</b> Modeļa identifikators <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš
Magyar	<b>B</b> Prečizines <b>D</b> Energoefektivitātes klase <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>E</b> Ekkrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli <b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>J</b> Ekkrāna izšķirtspēja
	<b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
Český	<b>L</b> kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija
	<b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.
	<b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identyfikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii
	<b>B</b> Znaki handlowe <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania
Slovensky	<b>E</b> Przekątna widzialna ekranu <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia
	<b>F</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia <b>J</b> Rozdzielczość ekranu
	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
	<b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
Slovak	<b>M</b> Informácie na temat znamionového poberu mocy nájdujú sa na etykietke na tylnej obudove televizora.

Magyar	<b>A</b> Termékismertető adatlap <b>C</b> Típusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás
	<b>B</b> Védjegyek <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>E</b> Látható képátló nagysága <b>I</b> Energiafogyasztás kikapcsolás utáni energiafogyasztás
	<b>F</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás <b>J</b> Képernyőfelbontás
Český	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óráig üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
	<b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsolják ki, és nincs aktív funkció
	<b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulso burkolatán található címkét.
	<b>A</b> Informační list výrobku <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie
Eesti	<b>B</b> Ochranné známky <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	<b>E</b> Viditelná úhlopříčková obrazovka <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	<b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>J</b> Rozlišení obrazovky
	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
Eesti	<b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
	<b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu naleznete na štítku na zadním krytu televizoru.
	<b>A</b> Δελητία προϊόντος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια καταναλωτή ενέργειας
	<b>B</b> Εμπορικά σήματα <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
Türkçe	<b>E</b> Oratifi diağnıwos obonıs <b>I</b> Katanaław isıwos se katanaław ređiminde
	<b>F</b> Katanaław isıwos se katanaław leiwurıyas <b>J</b> Analıw osobınes
	<b>K</b> Katanaław energeyas XYZ kWh awn etos, me bawın te katanaław isıwos apın tın tıleorasıya te terafur leiwurıya awn hımera aw 365 hımeres. H pragmatiki katanaław energeyas ezaratıaw apın tın tıroptı xırıwı te ososıwe.
	<b>L</b> etan te tıleorasıya ewaw awpenewropıwımeıne apı te tıleawerıwıterıwıo kaı den uwıwıwıw enewrey leiwurıyas
Türkçe	<b>M</b> Ta te tıleorasıya ewaw awpenewropıwımeıne apı te tıleawerıwıterıwıo kaı den uwıwıwıw enewrey leiwurıyas
	<b>A</b> Ürün fişi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi
	<b>B</b> Ticari markalar <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güç tüketimi
	<b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni <b>I</b> Kapalı moda güç tüketimi
Hrvatski	<b>F</b> Açık moda güç tüketimi <b>J</b> Ekran çözünürlüğü
	<b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
	<b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif bulunuyor yokken
	<b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapalıdaki etikete bakın.
Slovensky	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije
	<b>B</b> Zaštitni znakovi <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti
	<b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti
	<b>F</b> Utrošak energije pri uključivosti <b>J</b> Razlučivost zaslona
Slovensky	<b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
	<b>L</b> kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna
	<b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.
	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie
Eesti	<b>B</b> Ochranné známky <b>D</b> Třída energetické efektivnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	<b>E</b> Úhlopříčková viditelné části obrazovky <b>I</b> Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia
	<b>F</b> Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia <b>J</b> Rozlišení obrazovky
	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok na základě spotřeby elektrické energie televizora, který je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
Eesti	<b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia
	<b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.
	<b>A</b> Tootekirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine
	<b>B</b> Kaubamärgid <b>D</b> Energiatõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine
Eesti	<b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine <b>J</b> Ekraani resolutsioon
	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas.
	<b>L</b> Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist.
Eesti	<b>L</b> kui teler on kaugtühjimispuuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.
	<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teleri tagakattel olevalt sildilt.