

## A Product fiche

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>B</b> Trademark                      | <b>Blaupunkt</b>                      |
| <b>C</b> Model ID                       | <b>23/1571(J,N); 23/2071(J,N,O,Z)</b> |
| <b>D</b> Energy efficiency class        | A                                     |
| <b>E</b> Visible screen size (diagonal) | 58 cm / 23 inches                     |
| <b>F</b> On mode power consumption      | 20,0 W                                |
| <b>G</b> Annual energy consumption*1    | 29 kWh                                |
| <b>H</b> Standby power consumption*2    | <0,50 W                               |
| <b>I</b> Off mode power consumption     | 0 W                                   |
| <b>J</b> Screen resolution              | 1366 (H) × 768 (V)                    |

**K**\*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L**\*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| Deutsch    | <b>A</b> Produktdatenblatt   | <b>C</b> Modellkennung   | <b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch   |
|            | <b>B</b> Markenzeichen   | <b>D</b> Energieeffizienzklasse  | <b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand  |
| Nederlands | <b>E</b> Sichtbare beeldschermdiagonale  | <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  | <b>J</b> Bildschirmauflösung   |
|            | <b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  | <b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | <b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist  |
| Italiano   | <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.  | <b>A</b> Productkaart  | <b>C</b> Typeaanduiding  |
|            | <b>A</b> Scheda prodotto   | <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse   | <b>G</b> Jaarlijks energieverbruik   |
| Français   | <b>B</b> Handelsmerken   | <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand   | <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand   |
|            | <b>E</b> Zichtbare schermdiagonaal   | <b>J</b> Schermresolutie   | <b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. |
| Español    | <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn   | <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.  | <b>A</b> Ficha de producto   |
|            | <b>A</b> Informationsblad  | <b>C</b> Modellbeteckning  | <b>G</b> Årlig energiförbrukning   |
| Suomi      | <b>B</b> Varumärken  | <b>D</b> Energieeffektivitetsklass   | <b>H</b> Valmiustilan energiankulutus  |
|            | <b>E</b> Synlig skärmdiagonal  | <b>I</b> Effektförbrukning i fränläge  | <b>J</b> Skärmupplösning   |
| Norisk     | <b>K</b> Energieförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | <b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv  | <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.   |
|            | <b>A</b> Produktinfo   | <b>C</b> Modell-ID   | <b>G</b> Årlig energiförbruk   |
| Svenska    | <b>B</b> Varemärker  | <b>D</b> Energieeffektivitetsklasse  | <b>H</b> Strömforbruk i standby  |
|            | <b>E</b> Synlig skjerm-diagonal  | <b>I</b> Strømforbruk i off-modus  | <b>J</b> Skjermoppløsning  |
| Finnish    | <b>K</b> Strømforbruk i på-modus   | <b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv   | <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.   |
|            | <b>A</b> Tuoteseloste  | <b>C</b> Mallitunniste   | <b>G</b> Vuotuinen energiankulutus   |
| Norwegian  | <b>B</b> Tavaramerkit  | <b>D</b> Energiatohokkuusluokka  | <b>H</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa   |
|            | <b>E</b> Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä   | <b>I</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa  | <b>J</b> Kuvaruudun resoluutio   |
| Slovenian  | <b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh: a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.  | <b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä   | <b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.  |
|            | <b>A</b> Informationsblad  | <b>C</b> Modellbeteckning  | <b>G</b> Årlig energiförbrukning   |



|  |   |
|--|---|
| Lietuvių k.  | <b>A</b> Gaminio kortelė <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas                                |
|  | <b>B</b> Prekės ženklai <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu                       |
|  | <b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį   |
|  | <b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Ekrano skiriamoji geba  |
| <b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. |   |
| <b>L</b> Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija  |   |
| <b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.  |   |
| Português  | <b>A</b> Ficha de produto <b>C</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual                                      |
|  | <b>B</b> Marcas registadas <b>D</b> Classe de eficiência energética <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília |
|  | <b>E</b> Diagonal visível do ecrã <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desativação                               |
|  | <b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo <b>J</b> Resolução do ecrã  |
| <b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.                            |   |
| <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função   |   |
| <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.   |   |
| Dansk  | <b>A</b> Datablad <b>C</b> Modelidentifikation <b>G</b> Årligt energiforbrug  |
|  | <b>B</b> Varemærker <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand                                 |
|  | <b>E</b> Synlig skærmdiagonal <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand   |
|  | <b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand <b>J</b> Skærmopløsning   |
| <b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.   |   |
| <b>L</b> Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive  |   |
| <b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.  |   |
| Български  | <b>A</b> Продуктов фиш <b>C</b> Идентификатор на модела <b>G</b> Годишна консумация на енергия                                    |
|  | <b>B</b> Търговски марки <b>D</b> Клас на енергийна ефективност <b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“              |
|  | <b>E</b> Видим диагонал на екрана <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“   |
|  | <b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>J</b> Разделителна способност на екрана                                       |
| <b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.  |   |
| <b>L</b> Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция   |   |
| <b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.  |   |
| Română   | <b>A</b> Fișa produsului <b>C</b> Referință model <b>G</b> Consumul anual de energie  |
|  | <b>B</b> Mărci comerciale <b>D</b> Clasa de eficiență energetică <b>H</b> Puterea consumată în modul standby                      |
|  | <b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit   |
|  | <b>F</b> Puterea consumată în modul activ <b>J</b> Rezoluție ecran  |
| <b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.                        |   |
| <b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție  |   |
| <b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.  |   |
| Latviešu valoda  | <b>A</b> Produkta speciālā zīme <b>C</b> Modeļa identifikators <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš                             |
|  | <b>B</b> Preču zīmes <b>D</b> Energoefektivitātes klase <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš                       |
|  | <b>E</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli <b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš                             |
|  | <b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>J</b> Ekrāna izšķirtspēja   |
| <b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.                                   |   |
| <b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija   |   |
| <b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.  |   |
| Polski   | <b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identyfikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii   |
|  | <b>B</b> Znaki handlowe <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania                      |
|  | <b>E</b> Przekątna widzialna ekranu <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia  |
|  | <b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia <b>J</b> Rozdzielczość ekranu   |
| <b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.   |   |
| <b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.  |   |
| <b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.   |   |

|  |   |
|--|---|
| Magyar   | <b>A</b> Termékméretető adatlap <b>C</b> Típusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás   |
|  | <b>B</b> Védjegyek <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás                       |
|  | <b>E</b> Látható képátoló nagysága <b>I</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás  |
|  | <b>F</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás <b>J</b> Képernyőfelbontás   |
| <b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óráz üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.  |   |
| <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsolják ki, és nincs aktív funkció  |   |
| <b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulso burkolatán található címkét.   |   |
| Česky  | <b>A</b> Informační list výrobku <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie                |
|  | <b>B</b> Ochranné známky <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu       |
|  | <b>E</b> Viditelná úhlopříčková obrazovka <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu                                |
|  | <b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>J</b> Rozlišení obrazovky  |
| <b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. |   |
| <b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.   |   |
| <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.  |   |
| Ελληνικά   | <b>A</b> Δελτίο προϊόντος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια καταναλωτή ενέργειας                                  |
|  | <b>B</b> Εμπορικά σήματα <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής                    |
|  | <b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης <b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας                                       |
|  | <b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας <b>J</b> Ανάλυση οθόνης   |
| <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.                               |   |
| <b>L</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες   |   |
| <b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.   |   |
| Türkçe   | <b>A</b> Ürün fişi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi  |
|  | <b>B</b> Ticari markalar <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güç tüketimi                                      |
|  | <b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni <b>I</b> Kapalı moda güç tüketimi   |
|  | <b>F</b> Açık moda güç tüketimi <b>J</b> Ekran çözünürlüğü  |
| <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.  |   |
| <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif bulunuyor yokken   |   |
| <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.   |   |
| Hrvatski   | <b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije  |
|  | <b>B</b> Zaštitni znakovi <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti                     |
|  | <b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti   |
|  | <b>F</b> Utrošak energije pri uključivosti <b>J</b> Razlučivost zaslona   |
| <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.   |   |
| <b>L</b> kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna   |   |
| <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.  |   |
| Slovensky  | <b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie                            |
|  | <b>B</b> Ochranné známky <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime |
|  | <b>E</b> Úhlopriečková viditeľnej časti obrazovky <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia                       |
|  | <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>J</b> Rozlíšenie obrazovky   |
| <b>K</b> Spotreba elektrickej XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa.                             |   |
| <b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia  |   |
| <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.  |   |
| Eesti  | <b>A</b> Toote kirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine   |
|  | <b>B</b> Kaubamärgid <b>D</b> Energia tõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine                                     |
|  | <b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine  |
|  | <b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine <b>J</b> Ekraani resolutsioon   |
| <b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist.  |   |
| <b>L</b> kui teler on kaujuttimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.   |   |
| <b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teleri tagakattel olevalt sildilt.  |   |