

A Product fiche

B Trademark	Blaupunkt
C Model ID	40/1331 (O,N,Y,Z); 40/1481 (O,N,Y,Z); 40/1501 (O,N,Y,Z)
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	102 cm / 40 inches
F On mode power consumption	48,0 W
G Annual energy consumption*1	70 kWh
H Standby power consumption*2	<0,50 W
I Off mode power consumption	0 W
J Screen resolution	1920 (H) × 1080 (V)

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
Nederlands	E Sichtbare beeldschermdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
Italiano	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Français	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
Svenska	E Diagonal visiblen på skärmen	I Effektförbrukning i standbyläge	J Effektförbrukning i standbyläge
	F Synlig skärmdiagonal	J Skärmupplösning	
Norsk	K Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Suomi	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
Nederlands	E Sichtbare beeldschermdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
Italiano	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Français	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
Svenska	E Diagonal visiblen på skärmen	I Effektförbrukning i standbyläge	J Effektförbrukning i standbyläge
	F Synlig skärmdiagonal	J Skärmupplösning	
Norsk	K Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Suomi	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
Nederlands	E Sichtbare beeldschermdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
Italiano	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Français	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
Svenska	E Diagonal visiblen på skärmen	I Effektförbrukning i standbyläge	J Effektförbrukning i standbyläge
	F Synlig skärmdiagonal	J Skärmupplösning	
Norsk	K Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Suomi	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
Nederlands	E Sichtbare beeldschermdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
Italiano	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Français	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
Svenska	E Diagonal visiblen på skärmen	I Effektförbrukning i standbyläge	J Effektförbrukning i standbyläge
	F Synlig skärmdiagonal	J Skärmupplösning	
Norsk	K Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Suomi	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
Nederlands	E Sichtbare beeldschermdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
Italiano	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Français	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
Svenska	E Diagonal visiblen på skärmen	I Effektförbrukning i standbyläge	J Effektförbrukning i standbyläge
	F Synlig skärmdiagonal	J Skärmupplösning	
Norsk	K Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Suomi	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
Nederlands	E Sichtbare beeldschermdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
Italiano	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Français	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
Svenska	E Diagonal visiblen på skärmen	I Effektförbrukning i standbyläge	J Effektförbrukning i standbyläge
	F Synlig skärmdiagonal	J Skärmupplösning	
Norsk	K Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Suomi	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		



Lietuvių k.	A Gaminio kortelė C Modelio identifikatorius G Metinis energijos sunaudojimas
	B Prekės ženklai D Energijos efektyvumo klasė H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	E Matoma ekrano įstrižainė I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
	F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba
K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	
L Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	
M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	
Português	A Ficha de produto C Identificador de modelo G Consumo de energia anual
	B Marcas registadas D Classe de eficiência energética H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	E Diagonal visível do ecrã I Consumo, em termos de potência, em estado de desativação
	F Consumo, em termos de potência, no estado activo J Resolução do ecrã
K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	
L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	
Dansk	A Datablad C Modelidentifikation G Årligt energiforbrug
	B Varemærker D Energieffektivitetsklasse H Effektforbruget i standbytilstand
	E Synlig skærmdiagonal I Effektforbruget i slukket tilstand
	F Effektforbruget i tændt tilstand J Skærmopløsning
K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	
M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	
Български	A Продуктов фиш C Идентификатор на модела G Годишна консумация на енергия
	B Търговски марки D Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „в готовност“
	E Видим диагонал на екрана I Консумация на енергия в режим „изключен“
	F Консумация на енергия в режим „включен“ J Разделителна способност на екрана
K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	
L Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	
M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.	
Română	A Fișa produsului C Referință model G Consumul anual de energie
	B Mărci comerciale D Clasa de eficiență energetică H Puterea consumată în modul standby
	E Diagonala vizibilă a ecranului I Puterea consumată în modul oprit
	F Puterea consumată în modul activ J Rezoluție ecran
K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	
M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	
Latviešu valoda	A Produkta speciālā zīme C Modeļa identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš
	B Preču zīmes D Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekrāna izšķirtspēja
K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.	
L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	
M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.	
Polski	A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii
	B Znaki handlowe D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania
	E Przekątna widzialna ekranu I Zużycie energii w trybie wyłączenia
	F Zużycie energii w trybie włączenia J Rozdzielczość ekranu
K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	
L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	
M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	

Magyar	A Termékismertető adatai C Típusazonosító G Éves energiafogyasztás
	B Védjegyek D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	E Látható képátló nagysága I Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás J Képernyőfelbontás
K A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	
L Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	
M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulso burkolatán található címkét.	
Česky	A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie
	B Ochranné známky D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	E Viditelná úhlopříčná obrazovka I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu J Rozlišení obrazovky
K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	
L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	
M Informace o jmenovitém příkonu naleznete na štítku na zadním krytu televizoru.	
Ελληνικά	A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια καταναλωτή ενέργειας
	B Εμπορικά σήματα D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	E Ορατή διαγώνιος οθόνης I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης
K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	
L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	
M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	
Türkçe	A Ürün fişi C Model No G Yıllık enerji tüketimi
	B Ticari markalar D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi
	E Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı moda güç tüketimi
	F Açık moda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü
K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	
L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif bulunuyor yokken	
M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.	
Hrvatski	A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije
	B Zaštitni znakovi D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti
	E Dijagonala vidljivog zaslona I Utrošak energije pri isključenosti
	F Utrošak energije pri uključivosti J Razlučivost zaslona
K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.	
L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	
M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	
Slovenški	A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie
	B Ochranné známky D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	E Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlíšenie obrazovky
K Spotreba elektrickej XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa.	
L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia	
M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	
Eesti	A Toote kirjeldus C Mudelitähis G Aastane energiatarbimine
	B Kaubamärgid D Energia tõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine
	E Ekraani nähtava osa diagonaal I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine J Ekraani resolutsioon
K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist.	
L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	
M Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teleri tagakattel olevalt sildilt.	