

## A Product fiche

<b>B</b> Trademark	<b>Blaupunkt</b>
<b>C</b> Model ID	<b>32/1331 (O,N,Z); 32/1481 (O,N,Z); 32/1411 (N,X); 32/1461 (N,X); 32/1471 (N,X,Y,Z); 32/224G (I); 32/2331 (O,N,Z); 32/2341 (O,N,Z)</b>
<b>D</b> Energy efficiency class	A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	81 cm / 32 inches
<b>F</b> On mode power consumption	31,0 W
<b>G</b> Annual energy consumption*1	45 kWh
<b>H</b> Standby power consumption*2	<0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	0 W
<b>J</b> Screen resolution	1920 (H) × 1080 (V)

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>C</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
	<b>B</b> Markenzeichen	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
Nederlands	<b>E</b> Sichtbare beeldschermdiagonale	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	<b>J</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	<b>J</b> Bildschirmauflösung	
Italiano	<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Français	<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Español	<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>B</b> Marcas comerciales	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
Svenska	<b>E</b> Diagonal visibla skärmen	<b>I</b> Effektförbrukning i standbyläge	<b>J</b> Effektförbrukning i påläge
	<b>F</b> Synlig skärmdiagonal	<b>I</b> Effektförbrukning i fränläge	<b>J</b> Skärmupplösning
Nojsk	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Suomi	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Norsk	<b>A</b> Informationsblad	<b>C</b> Modellbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>B</b> Varumärken	<b>D</b> Energieffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
Finnish	<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal	<b>I</b> Effektforbrukning i påläge	<b>J</b> Effektforbrukning i off-modus
	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus	<b>J</b> Skjermoppløsning	
Suomi	<b>K</b> Energiverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
Suomi	<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.		
Suomi	<b>A</b> Scheda prodotto	<b>C</b> Identificatore del modello	<b>G</b> Consumo annuo di energia
	<b>B</b> I marchi	<b>D</b> Classe di efficienza energetica	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
Suomi	<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento	<b>J</b> Risoluzione dello schermo
	<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso		
Suomi	<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	<b>L</b> quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
Suomi	<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.		
Suomi	<b>A</b> Fiche produit	<b>C</b> Référence du modèle	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
	<b>B</b> Marques déposées	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
Suomi	<b>E</b> Diagonale d'écran visible	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt	<b>J</b> Résolution de l'écran
	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche		
Suomi	<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	<b>L</b> lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
Suomi	<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.		

Español	<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>B</b> Marcas comerciales	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
Svenska	<b>E</b> Diagonal visibla skärmen	<b>I</b> Effektförbrukning i standbyläge	<b>J</b> Effektförbrukning i påläge
	<b>F</b> Synlig skärmdiagonal	<b>I</b> Effektförbrukning i fränläge	<b>J</b> Skärmupplösning
Nojsk	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Suomi	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Suomi	<b>A</b> Informationsblad	<b>C</b> Modellbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>B</b> Varumärken	<b>D</b> Energieffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
Suomi	<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal	<b>I</b> Effektforbrukning i påläge	<b>J</b> Effektforbrukning i off-modus
	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus	<b>J</b> Skjermoppløsning	
Suomi	<b>K</b> Energiverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
Suomi	<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		
Suomi	<b>A</b> Produktinfo	<b>C</b> Modell-ID	<b>G</b> Årlig energiförbruk
	<b>B</b> Varemerker	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Strømforbruk i standby
Suomi	<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal	<b>I</b> Effektforbrukning i påläge	<b>J</b> Strømforbruk i off-modus
	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus	<b>J</b> Skjermoppløsning	
Suomi	<b>K</b> Energiverbruik XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
Suomi	<b>M</b> För information om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.		
Suomi	<b>A</b> Tuoteseloste	<b>C</b> Mallitunniste	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
	<b>B</b> Tavaramerkit	<b>D</b> Energiatohokkuusluokka	<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
Suomi	<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa	<b>J</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa
	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio	
Suomi	<b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh: a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytettävyydestä.		
	<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukoasäätimestä ja mikäään toiminto ei ole käytössä		
Suomi	<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.		



Lietuvių k.	<b>A</b> Gaminio kortelė <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas	<b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį <b>J</b> Ekranu skiriamoji gėba
	<b>B</b> Prekės ženklai <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį <b>J</b> Ekranu skiriamoji gėba	<b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
Português	<b>A</b> Ficha de produto <b>C</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação <b>J</b> Resolução do ecrã
	<b>B</b> Marcas registadas <b>D</b> Classe de eficiência energética <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação <b>J</b> Resolução do ecrã	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
Dansk	<b>A</b> Datablad <b>C</b> Modelidentifikation <b>G</b> Årligt energiforbrug	<b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand <b>J</b> Skærmopløsning
	<b>B</b> Varemærker <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand <b>J</b> Skærmopløsning	<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
Български	<b>A</b> Продуктов фиш <b>C</b> Идентификатор на модела <b>G</b> Годишна консумация на енергия	<b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“ <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>J</b> Разделителна способност на екрана
	<b>B</b> Търговски марки <b>D</b> Клас на енергийна ефективност <b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“ <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>J</b> Разделителна способност на екрана	<b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
Română	<b>A</b> Fișa produsului <b>C</b> Referință model <b>G</b> Consumul anual de energie	<b>H</b> Puterea consumată în modul standby <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit <b>J</b> Rezoluție ecran
	<b>B</b> Mărci comerciale <b>D</b> Clasa de eficiență energetică <b>H</b> Puterea consumată în modul standby <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit <b>J</b> Rezoluție ecran	<b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
Latviešu valoda	<b>A</b> Produkta speciālā zīme <b>C</b> Modeļa identifikators <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš	<b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš <b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>J</b> Ekрана izšķirtspēja
	<b>B</b> Preču zīmes <b>D</b> Energoefektivitātes klase <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš <b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>J</b> Ekрана izšķirtspēja	<b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
Polski	<b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identyfikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii	<b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia <b>J</b> Rozdzielczość ekranu
	<b>B</b> Znaki handlowe <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia <b>J</b> Rozdzielczość ekranu	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
	<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	

Magyar	<b>A</b> Termékméretető adatlap <b>C</b> Típusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás	<b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás <b>I</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás <b>J</b> Képernyőfelbontás
	<b>B</b> Védjegyek <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás <b>I</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás <b>J</b> Képernyőfelbontás	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óráz üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
Česky	<b>A</b> Informační list výrobku <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie	<b>H</b> Ochranné známky <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu <b>I</b> Viditelná úhlopříčková obrazovka <b>J</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu <b>K</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>L</b> Rozlišení obrazovky
	<b>B</b> Ochranné známky <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu <b>I</b> Viditelná úhlopříčková obrazovka <b>J</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu <b>K</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>L</b> Rozlišení obrazovky	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
English	<b>A</b> Δελφια προϊόντος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια καταναλωτή ενέργειας	<b>H</b> Εμπορικά σήματα <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής <b>I</b> Ορατή διαγώνιος οθόνη <b>J</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>K</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας <b>L</b> Ανάλυση οθόνης
	<b>B</b> Εμπορικά σήματα <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής <b>I</b> Ορατή διαγώνιος οθόνη <b>J</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>K</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας <b>L</b> Ανάλυση οθόνης	<b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
Türkçe	<b>A</b> Ürün fişi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi	<b>H</b> Ticari markalar <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güç tüketimi <b>I</b> Kapatılmış ekran köşegeni <b>J</b> Kapalı moda güç tüketimi <b>K</b> Açık moda güç tüketimi <b>L</b> Ekran çözünürlüğü
	<b>B</b> Ticarî markalar <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güç tüketimi <b>I</b> Kapatılmış ekran köşegeni <b>J</b> Kapalı moda güç tüketimi <b>K</b> Açık moda güç tüketimi <b>L</b> Ekran çözünürlüğü	<b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yolda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağılı olacaktır.
Hrvatski	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije	<b>B</b> Zaštitni znakovi <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>J</b> Razlučivost zaslona
	<b>B</b> Zaštitni znakovi <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>J</b> Razlučivost zaslona	<b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
Slovensky	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie	<b>B</b> Ochranné známky <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime <b>I</b> Uholpriečková viditeľná časť obrazovky <b>J</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia <b>K</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>L</b> Rozlíšenie obrazovky
	<b>B</b> Ochranné známky <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime <b>I</b> Uholpriečková viditeľná časť obrazovky <b>J</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia <b>K</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>L</b> Rozlíšenie obrazovky	<b>K</b> Spotreba elektrickej XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
Eesti	<b>A</b> Toote kirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine	<b>B</b> Kaubamärgid <b>D</b> Energiaõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine <b>J</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine <b>K</b> Ekraani lahutusvõime <b>L</b> Ekraani lahutusvõime
	<b>B</b> Kaubamärgid <b>D</b> Energiaõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine <b>J</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine <b>K</b> Ekraani lahutusvõime <b>L</b> Ekraani lahutusvõime	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist.
	<b>M</b> Üdaje o menovitom priklone su uvedeno na štítuku na zadnom kryte televizora.	