

## A Product fiche

		Blaupunkt
<b>B</b> Trademark		
<b>C</b> Model ID		49/148I (O,N,Z); 49/235I (O,N,Z);
<b>D</b> Energy efficiency class		A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)		123 cm / 49 inches
<b>F</b> On mode power consumption		67,0 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1		98 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2		<0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption		0 W
<b>J</b> Screen resolution		1920 (H) x 1080 (V)

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>C</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
	<b>B</b> Markenzeichen	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	<b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale		<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand		<b>J</b> Bildschirmauflösung
	<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
	<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Nederlands	<b>A</b> Productkaart	<b>C</b> Typeaanduiding	<b>G</b> Jaarlijks energiegebruik
	<b>B</b> Handelsmerken	<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse	<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	<b>E</b> Zichtbare scherm diagonaal		<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand
	<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand		<b>J</b> Schermresolutie
	<b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energiegebruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
	<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.		
Italiano	<b>A</b> Scheda prodotto	<b>C</b> Identificatore del modello	<b>G</b> Consumo annuo di energia
	<b>B</b> I marchi	<b>D</b> Classe di efficienza energetica	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
	<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile		<b>I</b> Consumo di energia in modo spento
	<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso		<b>J</b> Risoluzione dello schermo
	<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	<b>L</b> quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
	<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.		
Français	<b>A</b> Fiche produit	<b>C</b> Référence du modèle	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
	<b>B</b> Marques déposées	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
	<b>E</b> Diagonale d'écran visible		<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt
	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche		<b>J</b> Résolution de l'écran
	<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	<b>L</b> lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
	<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.		

Español	<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>B</b> Marcas comerciales	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla		<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado
	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido		<b>J</b> Resolución de la pantalla
	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Svenska	<b>A</b> Informationsblad	<b>C</b> Modellbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>B</b> Varumärken	<b>D</b> Energieffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standblyäge
	<b>E</b> Synlig skärmdiagonal		<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge
	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge		<b>J</b> Skärmmupplösning
	<b>K</b> Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
	<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		
Norsk	<b>A</b> Produktinfo	<b>C</b> Modell-ID	<b>G</b> Årlig energiforbruk
	<b>B</b> Varemerker	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Strømforbruk i standby
	<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal		<b>I</b> Strømforbruk i off-modus
	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus		<b>J</b> Skjermoppløsning
	<b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	<b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
	<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.		
Suomi	<b>A</b> Tuoteseloste	<b>C</b> Mallitunniste	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
	<b>B</b> Tavaramerkit	<b>D</b> Energiatohokkuusluokka	<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
	<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä		<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa
	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyä -tilassa		<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio
	<b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.		
	<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
	<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.		



PF8/MAN/0019

Lietuvių k.	<b>A</b> Gaminio kortelė <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas	<b>H</b> Energijos sunaudojimas buidėjimo režimu
	<b>B</b> Prekės ženklai <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė	<b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
	<b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė	<b>J</b> Ekrano skiriamoji geba
	<b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	
	<b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsivėlusus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	
	<b>L</b> Išjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	
<b>M</b> Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.		
Português	<b>A</b> Ficha de produto <b>C</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	<b>B</b> Marcas registadas <b>D</b> Classe de eficiência energética	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
	<b>E</b> Diagonal visível do ecrã	<b>J</b> Resolução do ecrã
	<b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo	
	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	
	<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	
<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.		
Dansk	<b>A</b> Datablad <b>C</b> Modelidentifikation <b>G</b> Årligt energiforbrug	<b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand
	<b>B</b> Varemærker <b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand
	<b>E</b> Synligt skærmdiagonal	<b>J</b> Skærmopløsning
	<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand	
	<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
	<b>L</b> Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	
<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.		
Български	<b>A</b> Продуктов фиш <b>C</b> Идентификатор на модела <b>G</b> Годинашна консумация на енергия	<b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“
	<b>B</b> Търговски марки <b>D</b> Клас на енергийна ефективност	<b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“
	<b>E</b> Видим диагонал на екрана	<b>J</b> Разделителна способност на екрана
	<b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“	
	<b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	
	<b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	
<b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.		
Română	<b>A</b> Fișa produsului <b>C</b> Referință model <b>G</b> Consumul anual de energie	<b>H</b> Puterea consumată în modul standby
	<b>B</b> Mărci comerciale <b>D</b> Clasa de eficiență energetică	<b>I</b> Puterea consumată în modul oprit
	<b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului	<b>J</b> Rezoluție ecran
	<b>F</b> Puterea consumată în modul activ	
	<b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
	<b>L</b> când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	
<b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.		
Latviešu valoda	<b>A</b> Produkta speciālā zīme <b>C</b> Modela identifikators <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš	<b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>B</b> Preču zīmes <b>D</b> Energoefektivitātes klase	<b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>E</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli	<b>J</b> Ekrāna izšķirtspēja
	<b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš	
	<b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, nemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.	
	<b>L</b> kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	
<b>M</b> Nominalais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.		
Polski	<b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identyfikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii	<b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania
	<b>B</b> Znaki handlowe <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej	<b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia
	<b>E</b> Przekątna widzialna ekranu	<b>J</b> Rozdzielczość ekranu
	<b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia	
	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	
	<b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji	
<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.		

Magyar	<b>A</b> Termékmértéket adattap <b>C</b> Típusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás	<b>H</b> Védjegyek <b>D</b> Energiahatékonysági osztály
	<b>E</b> Látható képátló nagysága	<b>I</b> Képcsopolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>F</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Képernyőfelbontás
	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óráig üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	
	<b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	
	<b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulso burkolatán található címkét.	
Česky	<b>A</b> Informační list výrobku <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie	<b>H</b> Ochranné známky <b>D</b> Třída energetické účinnosti
	<b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky	<b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	<b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	<b>J</b> Rozlišení obrazovky
	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	
	<b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	
	<b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	
Ελληνικά	<b>A</b> Δελτίο προϊόντος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	<b>H</b> Εμπορικά σήματα <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης
	<b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης	<b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	<b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	<b>J</b> Ανάλυση οθόνης
	<b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	
	<b>L</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	
	<b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	
Türkçe	<b>A</b> Ürün fişi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi	<b>H</b> Ticari markalar <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı
	<b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni	<b>I</b> Beklemede güç tüketimi
	<b>F</b> Açık modda güç tüketimi	<b>J</b> Kapalı modda güç tüketimi
	<b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yıldı XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	
	<b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	
	<b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapğındaki etikete bakın.	
Hrvatski	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije	<b>H</b> Zaštitni znakovi <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti
	<b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona	<b>I</b> Utrošak energije u pripravnosti
	<b>F</b> Utrošak energije pri uključenosti	<b>J</b> Utrošak energije pri isključenosti
	<b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava zaslona.	
	<b>L</b> kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	
	<b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	
Slovensky	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie	<b>H</b> Ochranné známky <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti
	<b>E</b> Uhlöpriečka viditeľnej časti obrazovky	<b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	<b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia	<b>J</b> Rozlíšenie obrazovky
	<b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.	
	<b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovladačom a nie je aktivna žiadna funkcia	
	<b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	
Eesti	<b>A</b> Toote kirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine	<b>H</b> Kaubamärgid <b>D</b> Energiatõhususe klass
	<b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal	<b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	<b>J</b> Ekraani resolutsioon
	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine on leeb televisoori kasutusviisist.	
	<b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	
	<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiata telleri tagakattel olevast silidilt.	